

Bitte bei ARC/eARC Verbindungen beachten

Der Dynavox DA-300 ist ein Stereoverstärker und kann Surroundsignale nicht verarbeiten.

HDMI Buchse

Am TV und Verstärker muss das HDMI-Kabel zwingend mit dem mit ARC oder eARC beschrifteten Anschluss verbunden werden.

Kabel

Verwenden Sie ein HDMI Kabel mit der Mindestspezifikation HDMI 2.1.

TV Einstellungen

HDMI-CEC

Für ARC/eARC ist die HDMI-CEC-Steuerung zwingend erforderlich. Diese hat je nach Hersteller unterschiedliche Namen (z.B.: Samsung: Anynet+, LG: SIMPLINK, Sony: BRAVIA Sync, Philips: EasyLink, Panasonic: VIERA Link) und muss ggf. manuell in den TV-Einstellungen aktiviert werden.

Digitales Ausgangsformat am ARC/eARC Ausgang am TV

Wählen Sie hier „PCM/Auto“, „Externer Lautsprecher“, „Audiosystem“, „HDMI“ oder „HDMI ARC“ (die Bezeichnungen können je nach TV-Hersteller variieren).

Please note the following regarding ARC/eARC connections

The Dynavox DA-300 is a stereo amplifier and cannot process surround sound signals.

HDMI Port

On both, the TV and amplifier, the HDMI cable must be connected to the port labeled ARC or eARC.

Cable

Use an HDMI cable with at least HDMI 2.1 specification.

TV Settings

HDMI-CEC

HDMI-CEC control is mandatory for ARC/eARC. This has different names depending on the manufacturer (e.g., Samsung: Anynet+, LG: SIMPLINK, Sony: BRAVIA Sync, Philips: EasyLink, Panasonic: VIERA Link) and may need to be manually activated in the TV settings.

Digital Output Format at the ARC/eARC Output on the TV

Select "PCM/Auto," "External Speaker," "Audio System," "HDMI," or "HDMI ARC" (the labels may vary depending on the TV manufacturer).

Veillez noter les points suivants concernant les connexions ARC/eARC

Le Dynavox DA-300 est un amplificateur stéréo et ne prend pas en charge les signaux audio surround.

Port HDMI

Sur le téléviseur et l'amplificateur, le câble HDMI doit être connecté au port étiqueté ARC ou eARC.

Câble

Utilisez un câble HDMI 2.1 minimum.

Paramètres du téléviseur

HDMI-CEC

La fonction HDMI-CEC est indispensable pour l'ARC/eARC. Son nom varie selon le fabricant (par exemple : Samsung : Anynet+, LG : SIMPLINK, Sony : BRAVIA Sync, Philips : EasyLink, Panasonic : VIERA Link) et il peut être nécessaire de l'activer manuellement dans les paramètres du téléviseur.

Format de sortie numérique à la sortie ARC/eARC du téléviseur

Sélectionnez « PCM/Auto », « Haut-parleur externe », « Système audio », « HDMI » ou « HDMI ARC » (le nom peut varier selon le fabricant du téléviseur).